

Strypbricka skall alltid monteras!

Original strypbricka flyttas över till ny magnetventil.
Om original strypbricka saknas, beställ ny bricka enligt produktfiguren. Användning av medskickad bricka kan medföra försämrade manöverbarhet.



Washers used for K170LS only (PVC25).

***Dimensioner/Size:**

- PVC25: Ø3 mm
- PS25: Ø2 mm **

** Alltid för HV08, std
montering!/
Always for HV08, std
assembly!

Orifice washer must in any circumstances be used!

Move original, calibrated orifice washer to new solenoid.
If orifice washer is missing, order a new acc. too product
configuration. Use of supplied orifice washer can cause
reduced maneuverability.

